Löcher und Risse an einer Wand füllen

AKTIVE ARBEITSZEIT **10 min** WARTEZEIT **2 Std.**

1 Schritt 1: Staub entfernen

Entferne Schmutz und Staub mit einem Besen oder Tuch.



2 Schritt 2: Kartusche vorbereiten

Schneide die Kappe von der Kartusche. Schneide nicht ins Gewinde. Drehe die Spitze auf die Kartusche und schneide sie gegebenenfalls passend zu, je nach Größe des zu füllenden Lochs.

- **EAZYFIX Premium Fertigspachtel**



3 Schritt 3: Loch füllen

Spritze den Fertigspachtel mit einer Kartuschenpresse direkt in den Schaden. Nimm den Druck von der Kartuschenpresse, sobald das Loch gefüllt ist.

- **EAZYFIX® Kartuschenpresse**



4 Schritt 4: Glattstreichen

Mache den Spachtel mit einem Tuch leicht feucht und ziehe die Reparatur glatt ab.



eazy-fix.de 0 32 22 - 10 97 923 desupport@eazy-fix.com

5 Schritt 5: Schleifen & Streichen

Der Fertigspachtel ist nach 2 Stunden überstreichbar. Möchtest du den Fertigspachtel vorher noch schleifen? Dann warte 24 Stunden.



Benodigdheden

• EAZYFIX Premium Fertigspachtel	8,49 €
• EAZYFIX® Kartuschenpresse	16,95 €
Totaal	**25,44 €**